

STOSOWAĆ DIODĘ 1N4007  
W CELU ZABEZPIECZENIA  
INSTALOWAĆ PRZY ZWORACH

STEROWANIE RYGLEM REWERSYJNYM  
LUB ZWORĄ - ZDJĘCIE NAPIĘCIA ZASILANIA

STEROWANIE RYGLEM  
PODANIE NAPIĘCIA  
(ZASILANIE ZEWNĘTRZNE 24V)

MODUŁ SSP  
STYK NC

PRZYCISK  
EVAC

ZASILACZ DC  
24V

