


4W Board

VER. 1.0.0

V11.10.23



PODŁĄCZENIE INTERFEJSÓW
WIEGAND1 do WIEGAND4
KOLORY USTALIĆ
ZALEŻNIE OD TYPU

URZĄDZENIA WIEGAND
ZASILANE NAPIĘCIEM
INNYM NIŻ 12V

CZYTNIK RFID
CZYTNIK BIOMETRYCZNY
INTERFEJS WIEGAND
IDESCO, HID,
APERIO AH20 GATEWAY

